

Huawei端末 省電力設定について

Huawei端末は端末固有の省電力設定があり、デフォルトの設定のままではアプリをバックグラウンドにした際に

- ・GPS取得が行えない
- ・アプリが強制的に閉じてしまう

等の影響が出るということが判明しました。

アプリご利用の前に以下にご案内する設定の変更をお願いいたします。


※資料内では「ゴルフな日su」アプリで設定しておりますが、「GOLFな日」アプリの場合も同じ項目の設定変更をお願いします。

1. 端末の設定＞アプリ＞ゴルフな日su＞電池




- ・消費電力が高いアプリ
オフ(ボタン白)にする
※画面上はオンになっています

2.設定＞電池＞歯車(設定)






- ・消費電力が高いアプリ
- ・極端に消費電力の高いアプリを閉じる
の2項目をオフ(ボタン白)にする
※画面上はオンになっています

3.設定 > アプリ > 歯車(設定) > 特別なアクセス > バッテリー最適化を無視 >



許可 ▼ >すべてのアプリ > GOLFな日su >許可に変更



バッテリー最適化を無視の対象に「GOLFな日su」を入れる